

### 1.2.3 手勢操作

主機搭配電容式觸控螢幕，可支援多種手勢操作。

#### 1. 增加音量

使用三指向右滑動，可在主畫面、多媒體、導航、電視、電話、應用程式和設定功能頁面操作。



#### 注意

以三指向右或左滑動以增加及降低音量的操作，在不同功能頁面所調整的音量音源會有所不同。

#### 2. 降低音量

使用三指向左滑動，可在主畫面、多媒體、導航、電視、電話、應用程式和設定功能頁面操作。



#### 注意

以三指向右或左滑動以增加及降低音量的操作，在不同功能頁面所調整的音量音源會有所不同。

#### 3. 切換左方功能頁

使用雙指向右滑動，可在導航、電視、電話、應用程式和設定功能頁面操作。



14

#### 注意

操作時下方需有功能列顯示才可執行。

#### 4. 切換右方功能頁

使用雙指向左滑動，可在多媒體、導航、電視、電話和應用程式功能頁面操作。



#### 注意

操作時下方需有功能列顯示才可執行。

#### 5. 關閉螢幕

使用四指向下滑動，可在主畫面、多媒體、導航、電視、電話、應用程式和設定功能頁面操作。



#### 6. 靜音

使用三指向下滑動，可在主畫面、多媒體、導航、電視、電話、應用程式和設定功能頁面操作。



#### 7. 取消靜音

在靜音狀態，使用三指向上滑動，可在主畫面、多

15

媒體、導航、電視、電話、應用程式和設定功能頁面操作。



#### 1.2.4 方向盤音響快捷

當音響設備開啟時，可從動力方向盤上的音響控制鍵操作音響設備。



#### 1 調整音量鍵

按上方音量增大鍵(+)可提高音量。長按會持續提高音量。

按下方音量減小鍵(-)可降低音量。長按會持續降低音量。

#### 2 搜尋按鍵

##### • 當收聽廣播時

按壓▽或△，收音機會跳到上一個、下一個記憶頻道。

##### • 當播放iOS裝置/USB時

按壓▽可回到歌曲或影片起始。在起始狀態再按壓則會回到上一首歌曲或上一部影片。

按壓△可切換至下一首歌曲或下一部影片。

#### 3 變更模式MODE

##### • 長按

啟動主機靜音或關閉主機靜音功能，來電鈴聲及通話不會被靜音。

##### • 短按

可切換影音來源，依序為廣播FM1/FM2/FM3>廣播AM1/AM2>藍牙音樂>iPod音樂>USB音樂>USB影片。