

客戶用


ALTIS 尋車防衛安全自動照明系統


承蒙購買尋車防衛安全自動照明系統，深表感謝！

在使用之前，請務必閱讀本說明書，嚴格遵照本說明書所述的內容以做到正確使用。請將本說明書放在車內保管，以防遺失。

而且，當要將此汽車精品轉讓給他人時，也務必把本說明書一起移交給對方。

為了確保安全使用，在本說明書中把需要特別注意的事項用以下的標記表示。

 注意・・如果不遵守所述的注意事項，則可能會導致人身傷害或車輛損壞等事故。

 提示・・為了使您能夠更安全、更舒適地使用本產品，請務必認真閱讀該說明。

使用注意事項

 提示

- ・本產品為尋車防衛安全自動照明系統，請遵守相關操作說明，以防止因操作不當所造成之困擾，一切防盜安全，仍須由駕駛者自行負責。

使用方法

一・注意事件：

產品安裝後，自動照明及安全照明都可以依個人需要來設定開啟或關閉：

1. 安全照明：在電門開啟3秒後，連接SW 三次，可以設定開啟(LED 閃3次)或關閉(LED閃1次)安全照明功能。
2. 自動照明：在電門開啟3秒後，按住SW二秒，可以設定開啟(LED 亮)或關閉(LED 滅)自動照明功能。

※當電瓶弱電時，請儘快更換電瓶或關閉安全照明功能，以避免沒電問題的發生。

※本產品為輔助系統，一切行車安全仍需由車主自行負責。

尋車防衛安全自動照明系統使用說明

一．產品功能：

1. 安全照明：當電門關閉時，系統如果有收到方向燈的信號，會自動偵測光線的明暗度(以大燈為準)，當光線不足時，會自動開啟大、小燈15或30秒，以照明車輛四周狀況。
2. 自動照明：電門啟動3秒後，系統會自動偵測光線的明暗度，當光線不足(例如黃昏時)超過5秒時，自動開啟小燈(LED燈慢閃5秒)，或光線更暗(例如黑夜或進入隧道、地下室)超過 0.5秒時，自動開啟大燈 (LED燈快閃5秒)；如果光線恢復充足超過 5秒時，自動關閉大、小燈。

二．作動原理：

利用光感應器來判斷光線的明暗度：

第1段：當光線不足時間超過5秒時，自動開啟小燈來照明。

第2段：當光線更暗時，時間超過0.5秒，自動開啟大燈來照明（以因應進入隧道時能快速開燈）。

※當光線恢復明亮超過開小燈的條件的時間5秒以上時，自動關閉大、小燈照明。

※安全照明則是在中控開、關門的瞬間（方向燈會閃1次或2次），去偵測車輛位置的光線明暗度，當光線明暗度達到第2段時，會同時開啟大、小燈15秒或30秒。

三．產品的訴求與特色：

1. 上車解鎖時，如果光線昏暗會自動開啟頭燈照明(15或30秒)。方便尋找車子位置，並照明四週環境，增加人、車安全。
2. 下車離開設定防盜時，如果光線昏暗會自動開啟頭燈照明(15或30秒)。對於車輛四週的宵小及不法之徒產生有效的嚇阻作用，增加人身安全。
3. 如果光線充足安全無虞時，在上車解鎖、下車防盜，自動照明系統不會作動。
4. 在自家車庫也能利用開、關鎖來點亮車燈，照明車庫，不用再去開關家裡電源，達到方便、省電的功效。
5. 自動依據光線明暗度來開啟/關閉大、小燈來照明，增加行車時立即的安全需求。
6. 快速反應開啟大燈，增加車輛進入隧道時的安全性。
7. 避免下車時忘記關閉車燈，造成電瓶沒電的問題發生。