

重要事項

請仔細閱讀本手冊並依指示操作。本手冊中若標示有警告及注意的字樣代表有特殊訊息需要特別留意。

警告

警告您操作的重要性。如果不注意說明的內容，可能會重傷或死亡。

注意

提醒您操作的重要性。如果不注意說明的內容，可能會受傷或主機受損。

安全模式注意事項

行駛時觀看顯示器或操作本主機將會分散駕駛者對於車輛前方的注意力，而且可能導致事故發生。請於車輛靜止時使用本主機。

警告事項

警告

1. 注意行車安全

行車時請注意前方路況，避免長時間注視主機螢幕或地圖。否則將有可能發生車禍導致重傷或死亡。

2. 行駛時暫停服務通知

為了使用者的行車安全，多媒體/導航/藍牙配對/設定等功能，當車輛連續3秒在時速5公里以上，即會

關閉無法進行操作。

電視、影片及圖片播放/瀏覽器/HDMI/Miracast等功能。當系統偵測至車輛未拉起手煞車時，將無法啟用相關功能服務。

3. 請勿分解或改造本機

請勿分解、改造本機或試圖擅自修理本主機。若本主機需要修理，請與原廠服務中心聯繫。

4. 本機出現問題時，請勿再使用

若本機出現無電、無聲，或處於異常狀態（有異物在內、淋到水、冒煙或有臭味），請立即將電源關掉，並與原廠服務中心聯繫。

5. 使用過度恐傷害視力

- 使用30分鐘請休息10分鐘

- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時

注意事項

注意

1. 本機是專為供汽車使用設計。

2. 使音量保持在適當的聲音大小，避免聽覺受損。

3. 本機不能在引擎關閉的狀態下長時間使用

在引擎關閉的狀態下長時間使用音響設備將會使車輛電池電力消耗殆盡。

5

4. 不要在會淋到水、受潮、蒙塵的地方使用本機。使本機淋到水、受潮、蒙塵將會導致冒煙、火災或其他損壞。特別在洗車時或下雨天，更要確認沒有受潮。

5. 液晶螢幕操作注意事項

- 請勿強烈撞擊液晶螢幕

- 溫度非常低或者非常高的時候影像顯示可能會發生不太清楚，或者移動緩慢的情況。在此狀態，影像的顯示看起來會不同步，或者品質變差，請注意此並非產品故障。

- 為了保護液晶螢幕，不使用設備時，避免陽光直射液晶螢幕。


- 在汽車空調剛啟動的狀況下，因汽車內溫度突然發生變化，形成過多水蒸氣或者凝結請將螢幕靜置一小時後再恢復使用。

電子地圖使用注意事項

在車載娛樂系統主機中，我們結合政府機關、私人公司及實地調查的資料，提供該地區的陸上電子地圖資料庫，供使用者直接應用。但是全世界任何地區的地圖都不可能完美的，均會有相當程度的不完整性與不準確性，因此在使用本機時，除了參考主機內的資訊外，使用者也需要自行注意與判斷實地的道路與地點狀態，若有任何錯誤，本公司不負任何責任，但會持續做更正之工作，也歡迎使用者提供正確的訊息，並定期至經銷處或網站進行電子地圖更新步驟。

第一章 開始使用

1.1 車載娛樂系統主機介面



1 電源鍵

6

- 短按可開啟/關閉螢幕。關閉螢幕時，可點選螢幕、 或  以喚醒螢幕。

注意

在只關閉螢幕時，所有正在進行的服務（如導航、播放音樂、藍牙或Wi-Fi連接...等），仍保持於工作狀態。

- 長按2秒系統會進入休眠模式。
- 長按10秒可重新開機。
- ②  返回鍵
按壓可返回上一個操作頁面；長壓可返回操作首頁頁面。
- ③  音量增加(VOL+)鍵
按壓可增加該操作頁面模式的輸出音量。
- ④  音量降低(VOL-)鍵
按壓可降低該操作頁面模式的輸出音量。
- ⑤  靜音鍵
按壓可啟動靜音靜音功能，詳情請參閱第四章。
- ⑥  麥克風
靜音/藍牙免持收音使用。
- ⑦  USB連接埠
可連接USB隨身碟進行USB音樂/影片/圖片播放功能。

注意

1. USB連接埠可支援FAT32格式的隨身碟，最高容量可支援至32GB（單檔最大可達4GB容量）。
2. 不支援連接USB介面的行動硬碟。
3. 建議使用USB2.0隨身碟，其餘規格不保證可使用性。

車載娛樂系統，可支援與iDevice連結播放音樂，利用USB連接埠，可透過Apple專用Lightning傳輸線與iDevice裝置連接。

注意

1. iDevice 包含iPod及iPhone，詳細支援清單請參閱附錄D。
2. 建議使用Apple原廠傳輸線，避免無法正確抓取iDevice裝置的情形。

⑧  HDMI連接埠

支援HDMI輸入，可透過HDMI介面將行動裝置畫面投射到主機。

注意

1. iPod/iPhone需搭配Lightning Digital AV Adapter連接HDMI線材接上主機使用。
2. Android裝置需有支援HDMI輸出或是透過MHL連接主機使用。

- ⑨ 電容式觸控螢幕
本產品提供9吋電容式觸控螢幕，可支援多指手勢操作。

注意

不遵守以下內容，會損傷或使螢幕破裂。

1. 請使用手指指腹操作觸控面板。
2. 不要用力按壓觸控面板。
3. 不要用指甲或者其他硬物劃傷觸控面板。
4. 不要用筆或者其他銳利的物體操作觸控面板。
5. 不要撞擊前面板。

- ⑩ 重置孔

1.2 車載娛樂系統操作

1.2.1 車載娛樂系統頁面

車載娛樂系統首頁提供可自行設定的桌面小工具及功能選單，以供使用者快速進入對應功能內容。



① 桌面小工具

首頁桌面可自行設定喜愛的桌面小工具，如導航即時資訊、日期/時間、瀏覽器...等。在首頁空白頁面處長按一秒，即可呼叫選擇小工具、應用程式或是更換桌布。長按於桌面的小工具一秒，即可將該工具從首頁桌面移除。

② 主機功能選單

首頁下方為主機功能選單。點選可進入主機功能頁面操作。可依據所選擇的功能模式，對應該功能的操作選項。功能選單圖示分別對應「多媒體」、「