


客戶用


## 行車語音安全系統

承蒙購買行車語音安全系統，深表感謝！

在使用之前，請務必閱讀本說明書，嚴格遵照本說明書所述內容以做到正確使用。  
請將本說明書妥善保存，避免遺失。

為了確保安全使用，在本說明書中把需要特別注意的事項用以下的標記表示：

 注意・請務必嚴守注意事項內容，避免導致人身傷害或車輛及配件損壞等意外。

 提示・為了使您能夠更安全、更舒適地使用本產品，請務必仔細閱讀該說明書。

### 功能表

警示項目	語音訊息
安全帶未繫警示	安全帶未繫
手剎車未放警示	手剎車未放
車門未關警示	左前車門未關
	右前車門未關
	左後車門未關
	右後車門未關
	後車門未關
大燈未關警示	大燈未關
行李箱未關	行李箱未關
電瓶偵測功能	電瓶電壓過低

## 功能說明

### 一、安全帶未繫警示：

行駛中，駕駛忘記或未繫妥安全帶時，本系統將會發出語音訊息。

### 二、手剎車未放警示：

行駛中，若未放下手剎車，本系統將會發出語音訊息。

### 三、車門未關警示：

行駛中，任一車門若未關妥，本系統將會發出語音訊息。

### 四、大燈未關警示：

車輛熄火後，打開駕駛座或客座車門，此時若未關閉大燈，本系統立即發出語音訊息提醒，以避免耗損電力，導致無法啟動車輛。

### 五、行李箱未關警示：

行駛中，行李箱若未關妥，本系統將會發出語音訊息。

### 六、電瓶低電警示：

開啟電門時，若電瓶電壓不足，本系統將會發出語音訊息。

### 七、若駕駛操作正常，本語音系統將不做任何提示。若有不當操作情形發生，本系統將只警示一次語音，不會造成擾人的噪音。